

Fragen zu den Fahrzeugkenntnissen

(nur Prüfstation Münchenstein)

1 Fahrzeugausweis, Führerausweis, Vorschriften

1. Welche Angaben stehen im Fahrzeugausweis?

- Halter/in (Name/Adresse),
- Kontrollschild-Nr.
- Fahrzeugkategorie/Art, Marke/Typ/Variante/Version
- Fahrgestell-Nr.
- 1. Inverkehrsetzung
- Gesamt-/Leergewicht, zul. Achslasten
- Sitzplätze
- Leistung (kW)
- Antriebs-/Energieart
- Bemerkungen/Auflagen

2. Welche Hinweise zu Zollvorschriften und Adressänderungen sind im Fahrzeugausweis vermerkt?

- Zollvorschriften beachten (Fahrzeug darf nicht zoll-/einfuhrrechtswidrig verwendet/überlassen werden)
- Adressänderung dem Strassenverkehrsamt innerhalb von 14 Tagen melden

3. Wie ist beim Verlust des Führer- oder Fahrzeugausweises vorzugehen?

- Sofort bei der Motorfahrzeugkontrolle melden und ein Duplikat beantragen. Ein Diebstahl muss auch der Polizei gemeldet werden.

4. Wie muss die Parkscheibe korrekt eingestellt werden und wie lange dürfen Sie parkieren?

In der Blauen Zone: Scheibe auf die **nächste halbe Stunde nach Ankunft** stellen (z. B. Ankunft 10:10 → 10:30). Parkdauer in der Regel 1 Stunde ab eingestellter Zeit
Ausnahmen:

- Ankunft zwischen 11.30 und 13.30 Parkieren bis 14.30 erlaubt
- Ankunft zwischen 19.00 und 08.00 Parkieren bis 09.00 erlaubt

2 Fahrzeugbeleuchtung und Lichter

1. Wie kann am Fahrzeug das Parklicht links oder rechts eingeschaltet werden?

Beim Mégane E-Tech ist kein einseitiges Parklicht vorgesehen; du kannst Standlicht (beidseitig) über den Lichtschalter aktivieren

2. Wie erkennen Sie vom Fahrersitz aus, dass das Fernlicht eingeschaltet ist?

Am blauen Fernlicht-Kontrollsymbol im Kombiinstrument (Instrumentenanzeige)

3. Leuchtet bei diesem Fahrzeug das Schlusslicht, wenn das Tagfahrlicht eingeschaltet ist?

Nein: Tagfahrlicht ist nur vorne aktiv

4. Wo befinden sich die Kontrolllampe und der Schalter für die Warnblinkanlage?

Der Warnblinker-Schalter sitzt in der zentralen Tastenleiste/Mittelkonsole; die Kontrollanzeige erscheint im Instrumentenbereich

5. Wie werden Beleuchtung, Richtungsblinker und Scheibenwischer am Prüfungsfahrzeug manuell eingeschaltet?

- **Beleuchtung:** linker Lenkstockhebel, Drehring (AUTO/Standlicht/Abblendlicht)
- **Richtungsblinker:** linker Lenkstockhebel (hoch/runter)
- **Scheibenwischer:** rechter Lenkstockhebel (Positionen/Automatik/Intervalle)

6. Welche Lichter sind vorne und hinten am Fahrzeug angebracht?

Vorne:

- Tagfahrlicht,
- Standlicht,
- Abblendlicht,
- Fernlicht,

Hinten:

- Schlusslicht,
- Bremslicht,
- Blinker,
- Rückfahrlicht,
- Nebelschlusslicht,
- Rückstrahler,
- Kennzeichenlicht

7. Welche Anforderungen gelten für die Beleuchtung des Kontrollschildes?

- Sie muss das hintere Kontrollschild ausreichend und blendfrei beleuchten, sodass es bei Dunkelheit gut lesbar ist

3 Sicht, Witterung, Scheiben

1. Welche Beleuchtung muss bei schlechter Sicht / Witterung eingeschaltet werden?

- Mindestens Abblendlicht;
- bei sehr schlechter Sicht zusätzlich das Nebelschlusslicht (nur bei Sichtweiten unter 50 Metern)

2. Wie werden die Scheibenwischer am Prüfungsfahrzeug manuell eingeschaltet und welche weiteren Wischerfunktionen gibt es?

Vorne

- Einmalwischen,
- Intervall/Auto (Regensensor),
- Dauer langsam + schnell,
- Waschanlage vorne.

Hinten:

- Ring am Wischerhebel (aus/intervall/dauer)
- Waschanlage hinten

3. Warum sollten die Scheibenwischerblätter regelmässig kontrolliert werden?

- Schlechte Blätter verursachen Schlieren/Blindstellen, verlängern die Reaktionszeit, können die Scheibe verkratzen und stören den Regensensor → Sicherheitsrisiko!

4. Wie wird das Nebelschlusslicht eingeschaltet und wann sollte es eingeschaltet werden?

- Über den Lichthebel: Ring auf AUTO/Abblendlicht und dann die Dreh-/Drück-Funktion für Nebelschlusslicht (Symbol am Hebel/Instrument).

Einschalten nur bei sehr schlechter Sicht (unter 50 Meter) und wieder ausschalten, sobald es nicht mehr nötig ist.

5. Wie werden Heizung, Belüftung, Klimaanlage und Defroster am Prüfungsfahrzeug eingeschaltet oder reguliert?

- Über die Klimabedienung (Tasten/Display): Temperatur, Gebläse, Luftverteilung, A/C;
- Frontscheiben-Defrost und Heckscheibenheizung über eigene Tasten

6. Wie kann der Eintritt von Aussenluft ins Fahrzeug, z. B. in einem Tunnel, verhindert werden?

- Umluft/Rezirkulation aktivieren

7. Wie lässt sich das Beschlagen der Scheiben während der Fahrt verhindern oder beseitigen?

- A/C einschalten, Luft auf Frontscheibe richten (Defrost), Gebläse erhöhen, ggf. etwas wärmer stellen

4 Sitzposition, Innenraum, Sicherheit

1. Wie stellt man den Fahrersitz korrekt ein?

- Abstand so, dass Pedale voll durchdrückbar, Knie leicht angewinkelt;
- Rückenlehne so, dass Schultern anlehnen;
- Sitzhöhe: Augen etwa Mitte Frontscheibe
- Kopfstütze: Oberes Ende auf selber Höhe wie Kopfende

2. Worauf achten Sie beim Einstellen der Rückspiegel?

Möglichst wenig toter Winkel:

- Innen Spiegel zeigt Heckscheibe vollständig
- Aussen Spiegel so, dass die Fahrzeugseite nur knapp sichtbar ist

3. Was ist beim Verstellen des Lenkrades zu beachten?

- Nur im Stand verstellen, danach sicher einrasten
- so einstellen, dass Arme leicht angewinkelt, die Sicht auf die Instrumente frei ist

4. Was ist beim Tragen des Sicherheitsgurtes in Bezug auf die Kleidung wichtig?

- Gurt darf nicht verdreht sein
- Schultergurt über Schulter/Mitte Brust, Beckengurt tief über dem Becken (nicht über Bauch)
- Dicke Jacken vermeiden → sonst sitzt der Gurt zu locker

5. Dürfen Kopfstützen im Fahrzeug entfernt werden?

- Grundsätzlich nicht (Schutz vor Schleudertrauma)

6. Auf welche Höhe sind die Kopfstützen einzustellen?

- Oberkante Kopfstütze auf Scheitelhöhe, möglichst nah am Hinterkopf

7. Was ist zu beachten, wenn Kleinkinder mitgeführt werden?

- Immer geeigneter Kindersitz (Grösse/Gewicht/Alter)
- korrekt befestigt (ISOFIX/Gurt)
- Reboarder vorne nur mit deaktiviertem Beifahrerairbag

8. Wie kann ein ungewolltes Öffnen der Türen durch Kinder verhindert werden?

- Kindersicherung aktivieren

9. Welche Türen verfügen über Kindersicherungen?

- Nur die Hintertüren (mechanischer Hebel im Türfalz)

10. Weshalb ist das Ablegen von Gegenständen (Handy, Flaschen etc.) im Fahrzeug und auf dem Armaturenbrett gefährlich?

- Sie werden bei Bremsung/Crash zu Geschossen und können Fahrer verletzen oder ablenken
- Sie behindern die Airbag-Entfaltung
-

11. Müssen Gegenstände auch im Kofferraum gesichert werden?

- Ja – schwere/lose Ladung rutscht nach vorne (Rückbank/Insassen gefährdet).

5 Fahrzeugbedienung und Fahrzeugtechnik

1. Wie können zusätzliche Einrichtungen (z. B. Smartphone-Halterungen) die Funktion der Airbags beeinträchtigen?

- Halterungen/Displays/Hardcases im Airbagbereich können den Airbag blockieren oder beim Auslösen zusätzliche Verletzungen verursachen (falsche Entfaltungsrichtung, harte Teile im Gesicht/Brust)

2. Welcher Treibstoff ist für das Prüfungsfahrzeug vorgeschrieben und wo finden Sie diese Angaben?

- Strom (reines Elektrofahrzeug). Hinweise im Bordhandbuch/Infotainment und an der Ladeklappe (AC/DC-Anschlüsse)

3. Wo und wie kann das Abschleppseil am Prüfungsfahrzeug befestigt werden?

- Über die Abschleppöse (Einschrauböse) an Front/Heck hinter einer Abdeckung im Stossfänger (Öse aus Bordwerkzeug einschrauben, dann Seil einhängen)

4. Darf das Fahrzeug abgeschleppt werden und was ist vom Hersteller vorgeschrieben?

- Nur auf dem Abschleppwagen
Die Vorderräder drehen beim Abschleppen den Elektromotor mit, dieser wirkt wie ein Dynamo und kann elektronische Komponente beschädigen

5. Wie überprüfen Sie den Ladezustand und die Reichweite eines Elektrofahrzeugs?

- Im Display oder in der App

6. Wo wird die Warnvorrichtung (Hupe) betätigt?

- Mitte des Lenkrads

7. Wie werden Motorhaube, Kofferraumdeckel und Tankverschluss / Ladeanschluss geöffnet?

- Motorhaube: Hebel im Fahrerfussraum, dann Sicherheitsriegel an der Haube
- Kofferraum: Taste am Heck
- Ladeanschluss: Ladeklappe vorne rechts (Beifahrerseite) entriegeln

8. Welche Räder des Prüfungsfahrzeugs sind mit Schneeketten auszurüsten?

- Nur die Vorderräder (Antriebsräder)

9. Wo sind die Angaben zum Reifendruck ersichtlich?

- Am Türrahmen bei der Fahrertüre befindet sich ein Aufkleber

10. Wo ist das Pannendreieck verstaut und in welcher Entfernung bzw. an welcher Stelle ist es aufzustellen?

- Im Kofferraum (Seitenfach/unter dem Ladeboden).
- Aufstellen: so, dass es früh sichtbar ist – Innerorts mind. 50 m, auf Autobahnen eher 100 m hinter dem Fahrzeug

11. In welchem Zustand müssen die Kontrollschilder sein?

- Sauber, unbeschädigt, fest montiert, gut lesbar, nicht verdeckt (keine Folien/Abdeckungen)

12. Wieviel Millimeter ist bei den Reifen die gesetzliche Mindestprofiltiefe?

- 1.6 mm

6 Fahrassistenzsysteme (FAS)

1. Können Sie 2 bis 3 FAS aufzählen die im Fahrzeug vorhanden sind?

- Adaptiver Tempomat
- Toter-Winkel-Warnung,
- Verkehrszeichenerkennung,
- Notbremsassistent,
- 360° Kamera
- Parkassistent

2. Kann die automatische Lichtregelung auch manuell betätigt werden?

- Ja – du kannst jederzeit am Lichthebel von AUTO auf Stand-/Abblendlicht umstellen

3. Besitzt das Prüfungsfahrzeug einen Totenwinkelassistent?

- Ja, orange Leuchten in den Seitenspiegeln

4. Verfügt das Fahrzeug über einen Tempomaten mit oder ohne Abstandsregelung?

- Ja, das Fahrzeug verfügt über einen adaptiven Tempomat

5. Wie kann beim adaptiven Tempomat der Abstand eingestellt werden?

- Über die entsprechende Abstand-Taste am Lenkrad (mehrfach drücken); im Display erscheint eine Distanzskala

6. Können Sie sich immer auf die FAS verlassen?

- Nein. Assistenzsysteme unterstützen, aber der/die Fahrer/in bleibt jederzeit verantwortlich